

Żel do czyszczenia grilli i piekarników

IT DETERGENTE PER LA PULIZIA DELLA GRIGLIA E DEL FORNO

Guarda come è facile da usare: applica il gel uniformemente sulla superficie trattata, attendi massimo 15-20 minuti, quindi raccogli con il tovagliolo di carta. Poi risciacqua e asciuga. È pronto!

Che cosa puoi pulire: griglia, forni, vetri del caminetto, parte esterna delle pentole e padelle.

Che tipo di sporco puoi rimuovere: grasso bruciato, bruciatore, macchie di fumo e di olio motore, fuligine.

Le precauzioni non sono mai troppe: questo gel è composto da diversi agenti attivi. Se temi che danneggi le superfici lavate, provalo prima in un punto non visibile. Ricordati di non usarlo sull'alluminio.

È così efficace perché contiene [ingredienti]: <5% tensioattivi anfoteri, <5% tensioattivi non ionici, <5% EDTA e suoi sali. Contiene: Sodium Hydroxide.

PERICOLO. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Smaltire il prodotto/recipiente negli appositi contenitori per rifiuti nel rispetto delle normative nazionali. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. **Usare preferibilmente entro:** la data e il numero del lotto di fabbricazione sulla confezione.